

Montagevejledning Hegn med galvaniserede/ pulverlakerede stålstoer med fodplade

- A) Alle stoer skal monteres på en fast og bæredygtig bund (belægningssten, beton o.l.).
- B) Der mærkes op i alle huller i fodpladen, og der bores for med 6,5 mm betonbor.
Ved montage i træ bores for med 5 mm bor.
- C) Første stoer skrues fast med de medfølgende betonskruer og justeres ind i lod.
- D) Afstanden til næste stoer sættes med en top-/bundskinne, og punkt B og C gentages, indtil alle stoer er monteret.
- E) Ønskes anden længde på hegnsfagene, kan både u-skinner og brædder kortes op. Man bør dog altid efterbehandle med zinkspray eller maling, hvor der er skåret i u-skinnerne, da der ellers vil kunne dannes rust.
- F) Ingen stoer må kunne forskubbes!
- G) Sideskinnerne fastholdes i den rigtige højde med skruetvinger. Den lukkede ende skal vende udad.
- H) Bundskinnen fast på stålstoer med selvskærende skruer. Skruerne kan skære i stål uden forboring, men for at lette montagen kan man bore for. Skru ikke skrueerne for hårdt til – du risikerer, at skruet hovedet vrider af. Brug gerne momentindstillingen på skruemaskinen.
- I) Bundskinnen monteres ved at holde skinnen op om sideskinnen og skru den fast i alle fire hjørner. Til montering af sorte pulverlakerede bundskinner anbefales det at bruge sorte selvskærende skrue med gummipakning.
- J) Fyld hegnsbrædder i U-skinnerne – skær evt. et lille hak i det nederste bræt for at gøre plads til skruen, der holder bundskinnen.
- K) Tilpas det øverste hegnsbræt, så det ender min. 5 mm under overkant sideskinne.
- L) Topskinnen monteres og fastgøres med skrue i alle fire hjørner. Til montering af sorte pulverlakerede topskinner anbefales det at bruge sorte selvskærende skrue med gummipakning.
- M) Slut af med at montere toppe på stoerne.

Generelt:

Det anbefales at opbevare stålemnerne tørt indtil montagen, da fugtpåvirkning vil kunne påvirke overfladen på galvaniseringen og give hvidrust eller mærker. Undgå at opbevare emnerne direkte på jord eller på fugtigt træ, da det vil give mærker i galvaniseringen.

Det anbefales at beholde den beskyttende indpakning (hvor det medfølger) på pulverlakerede emner for at minimere risikoen for ridser, ligesom det anbefales at opbevare emnerne på paller eller strøer for at undgå sand og skidt, som kan give ridser.

Til montering af sorte pulverlakerede bund- og topskinner anbefales det at bruge sorte selvskærende skrue med gummipakning.

Der skal bruges rustbeskyttende zinkspray henholdsvis sort maling på snitfladen, hvis emnerne skæres eller slibes.

Metalspåner fra boring eller vinkelsliber fjernes fra emnerne samt fra fliser eller belægning, da de vil give rustpletter.

REKLAMATIONSRET:

Bemærk, at reklamationsretten bortfalder, hvis én eller flere stoer er forskubbet – uanset grund!