

Montagevejledning

hegnsbrædder og kantprofiler



Generel info:

K2 KOMPOSIT hegnsbrædder og kantprofiler er beregnet til hegn/beklædning og ikke til flader, der udsættes for belastning.

Underlaget skal være stabilt og tørt og give mulighed for ventilation af K2 KOMPOSIT hegnsbrædder og kantprofiler.

Det frarådes generelt at montere K2 KOMPOSIT ved materialetemperaturer under 10 grader.

K2 KOMPOSIT produkter skal holdes tørre og beskyttes mod sollys indtil montage.

K2 KOMPOSIT hegnsbrædder og kantprofiler monteres med 2-4 mm luft i endesamlingerne og mod tilstødende bygningsdele på grund af udvidelse/sammentrækning ved temperaturændringer.

K2 KOMPOSIT hegnsbrædder og kantprofiler bør fastgøres for hver 50 cm eller mindre.

Der skal ALTID bores for, før der skrues i K2 KOMPOSIT, og – igen på grund af udvidelse/sammentrækning ved temperaturændringer – anbefaler vi, at man borer lidt større huller og anvender rustfri, farvede facadeskruer med stort hoved. Vær omhyggelig med placeringen af skrueerne, så de sidder pænt fordelt. Disse skruer forhandles desværre ikke af K2 Komposit ApS.

K2 Komposit ApS hæfter ikke for følgevirkninger af forkert opbevaring, montage eller brug.