

Montagevejledning Hegn med galvaniserede/ pulverlakerede stålstoelper med fodplade

- A) Alle stolper skal monteres på en fast og bæredygtig bund (belægningssten, beton o.l.).
- B) Der mærkes op i alle huller i fodpladen, og der bores for med 6 mm betonbor.
- C) Første stolpe skrues fast med de medfølgende betonskrueer og justeres ind i lod.
- D) Afstanden til næste stolpe sættes med en top-/bundskinne, og punkt B og C gentages, indtil alle stolper er monteret.
- E) Ønskes anden længde på hegnsfagene, kan både u-skinneer og brædder kortes op. Man bør dog altid efterbehandle med zinkspray eller maling, hvor der er skåret i u-skinneerne, da der ellers vil kunne dannes rust.
- F) Ingen stolper må kunne forskubbes!
- G) Sideskinneerne fastholdes i den rigtige højde med skruetvinger. Den lukkede ende skal vende nedad. Brug bundskinnen eller et afstandsbræt og et vaterpas til at styre højden.
- H) Sideskinneerne skrues fast på stålstoelperne med selvskærende skrueer. Skruerne kan skære i stål uden forboring, men for at lette montagen kan man bore for. Skru ikke skrueerne for hårdt til – du risikerer, at skruetovedet vrider af. Brug gerne momentindstillingen på skruemaskinen.
- I) Bundskinnen monteres ved at holde skinnen op om sideskinneen og skru den fast i alle fire hjørner. Til montering af sorte pulverlakerede bundskinneer anbefales det at bruge sorte selvskærende skrueer med gummipakning.
- J) Fyld hegnsbrædder i U-skinneerne – skær evt. et lille hak i det nederste bræt for at gøre plads til skruen, der holder bundskinnen.
- K) Tilpas det øverste hegnsbræt, så det ender min. 5 mm under overkant sideskinne.
- L) Topskinnen monteres og fastgøres med skrueer i alle fire hjørner. Til montering af sorte pulverlakerede topskinneer anbefales det at bruge sorte selvskærende skrueer med gummipakning.
- M) Slut af med at montere toppe på stolperne.

Generelt:

Det anbefales at opbevare stålemnerne tørt indtil montagen, da fugtpåvirkning vil kunne påvirke overfladen på galvaniseringen og give hvidrust eller mærker. Undgå at opbevare emnerne direkte på jord eller på fugtigt træ, da det vil give mærker i galvaniseringen.

Det anbefales at beholde den beskyttende indpakning (hvor det medfølger) på pulverlakerede emner for at minimere risikoen for ridser, ligesom det anbefales at opbevare emnerne på paller eller strøer for at undgå sand og skidt, som kan give ridser.

Til montering af sorte pulverlakerede bund- og topskinneer anbefales det at bruge sorte selvskærende skrueer med gummipakning.

Der skal bruges rustbeskyttende zinkspray henholdsvis sort maling på snitfladen, hvis emnerne skæres eller slibes.

Metalspånere fra boring eller vinkelsliber fjernes fra emnerne samt fra fliser eller belægning, da de vil give rustpletter.

REKLAMATIONSRET:

Bemærk, at reklamationsretten bortfalder, hvis én eller flere stolper er forskubbet – uanset grund!